

Titel: Bedienungsanleitung Kapselschrumpfgerät SSE82
SCH-100_V1.1

Version: 1.1

Erstellt von Kulmer Andreas am: 02.07.2025

Freigegeben von Kulmer Andreas am: 02.07.2025

Verteilen an:

Einkauf, QM, Produktentwicklung Finanzen

Marketing Verkauf Logistik IT HR



Bedienungsanleitung Kapselschrumpfgerät SSE82 SCH-100_V1.1



Inhaltsverzeichnis

- Inhaltsverzeichnis..... II
- 1 Gerätebeschreibung..... 3
- 2 Technische Daten..... 3
- 3 Sicherheitshinweise..... 3
- 4 Bedienungsanleitung..... 4
- 5 Reinigung & Wartung..... 4
- 6 Zusatzinfo: FIRETEMP-Isolierung..... 4
- 7 CE-Zertifikat..... 5

1 Gerätebeschreibung

Das Kapselschrumpfgerät SSE82 ist ein kompaktes Heißluftgerät zum Schrumpfen von thermoreaktiven PVC-Kapseln auf bereits verkorkten Flaschenhalsabschlüssen (z. B. Wein, Öl, Spirituosen). Es arbeitet ohne offene Flamme, nur mit geregelter Heißluft, und garantiert gleichmäßige Ergebnisse.

2 Technische Daten

| Merkmal | Wert |
|------------------------|-------------------------|
| Spannung | 230 V |
| Leistung | 700 W |
| Heizleistung | Ca. 600 W |
| Kapazität | ca. 600 Flaschen/Stunde |
| Max. Kapseldurchmesser | 45 mm |
| Gewicht | ca. 1,2 kg |
| Betriebstemperatur | 200–250 °C |
| Artikelnummer | SCH-100#P1Z |

3 Sicherheitshinweise

- Nur durch geschultes Personal bedienen
- Gerät niemals unbeaufsichtigt lassen
- Umgebung frei von brennbaren Materialien halten
- Arbeit mit hitzebeständigen Handschuhen und rutschfesten Schuhen
- Nur in gut belüfteten Räumen einsetzen
- Maximale Temperatur beachten (250 °C)
- Der Heizdraht ist werksmäßig mit einem schützenden Ölfilm überzogen, der bei der ersten Inbetriebnahme verdampft und zu Rauchbildung führen kann. Die erste Anwendung des Geräts soll daher im Freien und nicht in geschlossenen Räumen erfolgen.

4 Bedienungsanleitung

1. Gerät an die 230 V-Steckdose anschließen.
2. Warten, bis die Heizspirale nach ca. 20 Min. glühend rot ist (200–250 °C).
3. Flasche so unter das Gerät positionieren, dass die Kapsel zentriert ist.
4. Gerät kurz absenken und für 1–3 Sek. auf die Kapsel halten.
5. Gerät anheben, Flasche entnehmen und abkühlen lassen.
6. Nach Ende des Tages Gerät ausschalten, abkühlen lassen und an sicherem Ort abstellen.

5 Reinigung & Wartung

- Vor jedem Reinigungs- oder Wartungseinsatz Netzstecker ziehen.
- Nur mit einem leicht feuchten Tuch das Gehäuse säubern.
- Keine Flüssigkeiten oder Reinigungsmittel in das Gerät laufen lassen.
- Gerät in trockenem, staubfreiem Raum lagern.
- Defekte Heizelemente nur von autorisiertem Fachpersonal tauschen lassen.

6 Zusatzinfo: FIRETEMP-Isolierung

Zwischen Heizspirale und Gehäuse befindet sich eine FIRETEMP-Dämmplatte aus mineralischen Fasern. Sie speichert Wärme im Inneren und hält die Außentemperatur niedriger. Gesundheits- und umweltverträglich, bis 1000 °C einsetzbar.

Seite: 4/6

7 CE-Zertifikat



SPAGNI

MACCHINE ENOLOGICHE

SAS di Spagni IVANO & CO.

3909

VIA DEL CRISTO, 2/a 42019 SCANDIANO -REGGIO EMILIA- ITALY
TEL: +39 0522 857086 FAX: +39 0522 981545 www.spagni.com info@spagni.com



SCHEDA DI SICUREZZA- CERALACCA TRADIZIONALE

1) Identificazione del preparato e della società importatrice

NOME DEL PRODOTTO : CERALACCA serie TRADIZIONALE
FORNITORE/IMPORTATORE: SPAGNI SAS VEDERE INTESTAZIONE PAGINA
TIPO D'USO : sigillatura dei colli di bottiglia

2) Composizione informazione sui component

RESINE NATURALI e CARBONATO DI CALCIO (POVERE DI MARMO)

3) Identificazione dei pericoli

PERICOLO DI USTIONI PER ALTA TEMPERATURA (si usa a 120-130°C)

4) MISURE di primo soccorso

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare immediatamente e abbondantemente con acqua fredda.
IN CASO DI ADERENZA: non tentare di strappare il prodotto dalla pelle, trattare la superficie colpita come una bruciatura termica.
PERSISTENZA DI IRRITAZIONE, o LESIONI EVIDENTI: consultare un medico.
INGESTIONE: sciacquare la bocca con acqua.
INALAZIONE: portare la vittima all'aperto.

5) misure antincendio

INFIAMMABILE SOLO SE FUSA e se messa a contatto con fiamme libere
MEZZI DI ESTINZIONE: acqua nebulizzata, estintori a schiuma, estintori a polvere, estintori a anidride carbonica

6) provvedimenti precauzionali in caso di dispersione accidentale

PRECAUZIONI INDIVIDUALI: A freddo la ceralacca è solida. A caldo scansare il contatto con la pelle e con gli occhi.
METODI DI PULIZIA spazzare e raccogliere accuratamente tenendo conto dei provvedimenti precauzionali individuali e dei rischi specifici citati.

7) manipolazione e stoccaggio

MANIPOLAZIONE: NESSUNA INDICAZIONE SPECIFICA.
STOCCAGGIO: nel suo imballo originale NESSUNA INDICAZIONE SPECIFICA.

8) controllo dell'esposizione /protezione individuale

La manipolazione del prodotto allo stato fuso obbliga l'operatore a utilizzare occhiali o schermo di protezione facciale, guanti, mascherina a carboni (se l'uso è prolungato), scarpe con suola antisdrucciolo, grembiule lungo in gomma.

9) proprietà fisiche e chimiche

ASPETTO: solido fino a temperatura 30°C. Nessun odore . a temperature superiori odore di resina
TEMPERATURA DI EBOLLIZIONE: 130°C
TEMPERATURA DI RAMMOLLIMENTO: 80°C
PUNTO DI LAMPO: 100°C se a contatto di fiamme libere

10) stabilità e reattività

il prodotto è stabile nel suo imballaggio originale chiuso.

11) informazioni tossicologiche

Non si riscontrano effetti di alcun tipo.

12) informazioni ambientali

Nessuna allo stato attuale.

13) informazioni relative all'eliminazione

Secondo leggi vigenti per residui inorganici .

14) informazioni relative al trasporto

Prodotto non regolamentato.

15) informazioni obbligatorie

non risulta classificata secondo la direttiva comunitaria 88/379/CEE

16) altre informazioni

La formula della ceralacca tradizionale da noi distribuita è la stessa che si può dedurre da testi risalenti ai primi anni del 1900.

NB Le informazioni sopra indicate sono il risultato delle ns. cognizioni tecniche alla data del presente documento. Esse sono date in buona fede.

Si pone attenzione sui rischi dovuti al diverso utilizzo del prodotto rispetto a quanto da noi indicato. L'utente deve conoscere e applicare l'insieme dei testi e delle leggi che regolano l'insieme dell'uso del prodotto.

L'utente è unico responsabile della mancata applicazione delle precauzioni e dell'uso fatto con il prodotto.

Il legale rappresentante
Ivano Spagni

Scandiano 28/04/2025

